


DVF-7 アップデート方法

2012/7/24 コロナ電業 技術部


※事前に、zip ファイルを解凍し、「AR1006-GC-V1P****.hex」を SD カードのルートディレクトリにコピーしておきます。

1. アップデートファイルが入っている SD カードを DVF-7 本体に装着し、電源を入れます。
電源ボタンは、フロントパネルの緑の LED が点灯するまで長押ししてください。(3 秒程度。)



アップデート中は、フロントパネルの録画 LED と電源 LED が点灯します。
(30 秒～2 分程度待ちます。)

2. アップデートが完了すると自動的にフォトモードに入ります。
DVF-7 本体を操作し、システム情報にて、バージョンが正しく更新されていることを確認してください。(MENU ボタンを 2 回押し、メインメニューに入り、システム情報を選択。)



3. DVF-7 本体電源を切り、SD カードを抜きます。
(カードの抜き忘れに注意してください。)